

Led Star MA-MG04

**Эффект светодиодный 4в1:
Gobo, Derbi, Strobe, Laser**



Руководство пользователя

EAC

Led Star

MA-MG04

1. Технические характеристики:

- Четыре эффекта: Derby, Gobo, Strobe, green & red laser
- Энергопотребление: 60Вт Max
- Напряжение: 100V~240V, 50/60Hz
- Источник света: Derby: 5 x 3W RGB LED; Gobos: 4 x 3W RGBW LED; Strobe: 1 x 20W White LED + Red & Green Lasers
- DMX: 9 каналов
- 3 режима работы: звуковая активация, режим демонстрации, DMX управление
- Режимы Stand Alone или Master/Slave
- Размеры (Д x Ш x В): 44x22x15см
- Вес: 3.37 кг

2. Меню:

NO.	Главное меню	подменю	Функция	
1	LA** (Laser)	LAoF	Выключено	
		LAAu	Лазер	
		LA r	Красный лазер	
		LA G	Зеленый лазер	
		LArG	Красный и зеленый лазер	
		LA01~LA20	Автосмена цветов, от медленного к быстрому	
		SP 1~9	Мерцание, регулировка скорости лазера, от медленного к быстрому	Нажмите ENTER
2	LE * (Derby)	LE 1	Красный	
		LE 2	Зеленый	
		LE 3	Синий	
		LE 4	Последовательная смена цветов	
		LE 5	Случайная смена цветов	
		LE 6	Стробоскоп	
		LE 7	Авто смена режимов 4-6	
		Sd 1~9	Мерцание, 4-7	Нажмите ENTER
		SP 1~9	Регулировка скорости мотора от медленного к быстрому	Нажмите ENTER
3	FL** (Strobe)	FLoF	Выключено	
		FL 1~9	Стробоскоп от медленного к быстрому	
4	PA** (Gobo)	PA 1	Красный	
		PA 2	Зеленый	
		PA 3	Синий	

Led Star MA-MG04

		PA 4	Белый	
		PA 5	Смена цветов	
		PA 6	Mix Color Jump Change	
		PA 7	Стробоскоп	
		PA 8	Авто, перебор PA 4- 6	
		Sd 1~9	PA 4-7 регулировка скорости	Нажмите ENTER
		SP 1~9	Регулировка скорости мотора от медленного к быстрому	Нажмите ENTER
5	Auto	Auto	Авто активация	
6	S1**	S101~S109	Звуковая активация	
		bLon/oF	“on” без эффектов “oF” с эффектами	Нажмите ENTER
		uoL1~uoL9	Регулировка чувствительности звуковой активации, чем больше значение, тем больше чувствительность.	Нажмите ENTER

3. DMX каналы:

9 CH	Функция	DMX значение	Описание
1	Gobo	0-9	Без функций
		10-255	Выбор цвета Gobo, смена цвета через 16 секунд
2	Derby	0-9	Без эффекта
		10-44	Красный
		45-79	Зеленый
		80-114	Синий
		115-149	Красный, зеленый
		150-184	Зеленый, синий
		185-219	Красный, синий
220-255	Красный, зеленый, синий		
3	Laser	0-9	Без функций
		10-99	Красный лазер
		100-199	Зеленый лазер
		200-255	Красный и зеленый лазер
4	Strobe	0-9	Без эффектов, доступные каналы 1-3 в зависимости от канала 5

Led Star MA-MG04

		10-255	Стробоскоп от медленного к быстрому
5	Function	0-255	Функция выбора каналов CH1-CH4
		0-16	1, 2, 3, 4
		17-33	1
		34-50	2
		51-67	3
		68-84	4
		85-101	1, 2
		102-118	3, 4
		119-135	2, 4
		136-152	1, 4
		153-169	1, 3
		170-186	2, 4
		187-203	1, 2, 3
		204-220	1, 2, 4
		221-237	1, 3, 4
		238-255	2, 3, 4
		6	Gobo Motor Rotate
10-127	Вращение вперед от быстрого к медленному		
128-255	Вращение назад от медленного к быстрому		
7	Derby Motor Rotate	0-9	Без вращения
		10-255	Вращение мотора Derby от быстрого к медленному
8	Laser Motor	0-9	Без вращения

Led Star

MA-MG04

	Rotate	10-127	Вращение вперед от быстрого к медленному
		128-255	Вращение назад от медленного к быстрому
9	Macro Function	0-50	CH1-CH8
		51-150	Авто активация
		151-255	Звуковая активация